

音量調整について

■音量調整ボタンを押すごとに、4段階で音量レベルの設定ができます。

■音量調整ボタンを押すと、音量レベルを確認しながら、希望の音量レベルに設定してください。



お知らせ

■音量調整ボタンを約2秒以内に連続で押し続けた場合、最後に押したボタン操作が、新しい音量レベルに設定されます。

■ボタン操作後、約2秒経過して、再度■音量調整ボタンを押すと、前のボタン操作で設定された音量レベルを音声案内します。

■ETC車両の音量レベルの設定は2番です。

■音量レベル「0番」に設定した場合でも、ETC車載器やETCカードなどに異常が発生したとき、優先度の高い交通情報を受信したときは音声案内します。

■リピート機能について

■ETCカード挿入時

■■■リピート/履歴確認ボタンを押すとETC2.0車載器の電源がONになってから最後に発話した交通情報を再度発話します。



△注意

■新しい交通情報を発話すると、発話する前の古い交通情報は消去されます。

■ETC2.0車載器の電源をOFFにすると、消去された情報は■■■リピート/履歴確認ボタンを押しても再度発話しません。

■案内する交通情報がない場合は、■■■リピート/履歴確認ボタンを押すとブザー音が「ビビ」と鳴ります。

■カードモードについて

■ETCカードの挿入状態と有効期限の音声案内ON/OFFを設定できます。

■カードモードをOFFにすると、カード未挿入時、カード抜き忘れ時、有効期限取得時のブザー音、音声案内を消音します。

■工場出荷時、カードモードはONの設定になっています。

■カードモードの設定のしかた

■■■ETC2.0車載器の電源投入後、ETCカード未挿入の状態で■■■リピート/履歴確認ボタンと■■■音量調整ボタンを同時に約3秒以上押し続けると「ビ」とブザー音が鳴り、カードモードの設定状態を音声案内します。

■■■音量調整ボタンを約2秒以内に押し続けてカードモードON/OFFを切り換えて設定します。

■■■音量調整ボタン操作後、約2秒以上経過すると操作時に音声案内したカードモードを設定します。

■■■リピート/履歴確認ボタン



■音量調整ボタンの切替え

■音量調整ボタンを押す

■■■音量調整ボタンを押す

■■■カードモードONです

■■■カードモードOFFです

■■■音量調整ボタンを押す

■■■カードモードOFFです

■■■音量調整ボタンを押す

■■■カードモードONです

■■■音量調整ボタンを押す

■■■カードモードOFFです

■■■音量調整ボタンを押す

</