クイックガイド

つながるナビ



ご使用になる前に、必ず本クイックガイドおよび取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全に関する表示」では、ご本人や他の人々への危害や損害を負うことなく安全にご使用いただくための注意を記述しておりますので必ずお読みください。「はじめに」（3 ページ）参照

詳しい操作方法や機能・設定については取扱説明書をご確認ください。

●「つながるナビ」アプリの取扱説明書は下記の 2 次元コードを読み取り、表示されるアドレスにアクセスすることで確認できます。

●ソフトウェア更新などにより、本書の内容がアプリと一致しない場合があります。また、本書の内容の一部は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。上記 2 次元コードより最新版の取扱説明書をご確認ください。

お車を第三者に譲渡、転売、廃棄される場合は、お客様の個人情報 及び 著作権保護のため、車載ディスプレイオーディオや「つながるナビ」アプリに保存されたすべてのデータの消去（初期化）を行ってください。
詳しくは取扱説明書をご確認ください。

ナビゲーションシステムについて

ナビゲーションシステムは、衛星からの電波を受信して現在地を測位する GPS（Global Positioning System：全地球測位システム）によって、現在地を地図の上に表示しながら目的地までの道案内（ルート誘導）をするものです。

「つながるナビ」アプリは、あらかじめ目的地を指定すれば、目的地までの誘導ルートを自動的に探し出し（国道、主要地方道、都道府県道、主要一般道、高速道、有料道路で自動計算）、画面表示と音声で目的地までの道案内を行います。

ルート誘導時でも、走行中は実際の交通規制が優先されます。必ず道路標識など実際の交通規制に従い、安全を確かめて走行してください。

なお、一方通行・右折禁止などの地図データは可能な限り正確性の確保に努めておりますが、日本全国で数万件以上の膨大なデータベースのため、まれに実際の道路標識などと異なる場合があり得ます。

その際は、実際の道路標識などにしたがってください。

ネットワーク通信について

「つながるナビ」アプリはサーバーとネットワーク通信することにより地図表示や地図上のアイコン表示、場所の検索やルートの設定などを行います。
オフライン（通信圏外）ではネットワークエラーメッセージが表示され、一部機能が使えなくなります。

目次

はじめに

安全に関する表示 3
安全運転への配慮 4
ルート案内中の道案内について 4
画面の操作方法 4
スマートフォンアプリを使用したルート設定 5

画面について

ホーム画面 6
地図画面 6
メニュー画面 7

地図の見かた

現在地画面の見かた 8

地図の操作

地図をスクロールする 12
地図のスケールを変える 12
地図の方位表示を変える 13
地図の向きを変える 13
地図上の詳細情報を表示する 14

場所の検索と登録

自宅を登録する 15
自宅へ案内する 16
場所を検索する 17
登録地に登録する 20

ルート設定と案内開始

ルート設定をして案内開始 21

渋滞情報

渋滞情報を確認する 23
地図上で渋滞情報を見る 23

EV メニューを使用する

航続可能範囲を表示する 24
充電スタンドを検索する 25
EV に関する設定を行う（EV のみ） 27

はじめに

安全に関する表示

あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、必ずお守りいただくことを説明しています。

⚠警告	「人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容」です。
⚠注意	「人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容」です。

⚠ 警告

運転者は走行中に操作をしない

前方不注意となり交通事故の原因となります。必ず安全な場所に停車してから操作してください。

運転者は運転中に画像を注視しない

前方不注意となり交通事故の原因となります。

本製品での誘導情報を救急施設などへの誘導用に使用しない

本製品にはすべての病院、消防署、警察署などの情報が含まれているわけではありません。また実際の情報と異なる場合があり、そのため予定した時間内にこれらの施設に到着できない可能性があります。

実際の交通規制に従う

ナビゲーションの画面に表示された地図、一方通行標識、交通規制標識・標示等、またはルート案内（推奨ルートや音声案内）などの情報は、実際の道路状況と異なる場合があります。必ず実際の道路標識、交通状況にしたがって走行してください。交通事故の原因となります。

安全運転への配慮

安全運転への配慮から、「つながるナビ」アプリは走行中に以下の操作ができないようになっています。
この点をご理解のうえ、安全運転を心がけてください。

項目	走行中にできない操作
画面の操作	• 文字入力 • 地図画面以外でのフリックやドラッグによる操作
ナビゲーション	• 隣り合う 1 画面以上の画面スクロール • 自宅への案内や、ルートメニュー操作、ルート消去、渋滞情報などの操作を除いたナビゲーション操作 ＊ルートメニュー操作では［ルート再探索］/［経由地スキップ］のみ可能です。
設定	• すべての操作

ルート案内中の道案内について


車の速度に合わせ、交差点の手前で最大 4 回、音声案内が流れます。また、案内地点の交差点の手前約 300 m（有料道の場合は手前約 1 km）に近づくと、交差点案内表示に切り替わります。

画面の操作方法

画面の操作について説明します。


タッチ

タッチキーや地図を指で軽く触れます。




フリック

タッチしたまま、移動したい方向へ指を軽くはじきます。



ドラッグ


タッチしたまま、目的の場所まで指をスライドします。



ピンチアウト / ピンチイン


2 本の指でタッチしたまま指を開きます / 閉じます。

ピンチアウト　ピンチイン




ダブルタップ

指の位置を動かさずに 2 度指で軽くたたきます。



2 点タップ

2 本の指を離して軽くたたきます。



■折りたたまれた情報を見る

画面に ▼ マークが表示されている場合、タッチすることで折りたたまれている設定項目などを表示します。



▼ または ▲ をタッチして、設定項目などの表示／非表示を切り替えます。

スマートフォンアプリを使用したルート設定

「おでかけプラン」や、地点情報を「つながるナビ」アプリへ送信できます。
送信された情報を「つながるナビ」アプリで取得し、ルート設定ができます。

MEMO

- おでかけプランおよび地点をナビに送信する機能について、詳しくは取扱説明書の「おでかけプランから探す」をご確認ください。


画面について

ホーム画面

ホーム画面は、すべての機能や設定への入り口になっています。
「つながるナビ」アプリ以外の説明は車載ディスプレイオーディオの取扱説明書をご確認ください。

MEMO

- ナビゲーションのタイルをタッチすると、簡単に地図画面を表示できます。ご使用になる前に、あらかじめタイルの登録をしておくことをおすすめします。ホーム画面にナビゲーションのタイルが表示されていないときや、ナビゲーションのタイルに「つながるナビ」が表示されていないときは、車載ディスプレイオーディオの取扱説明書で設定方法をご確認ください。



① ナビゲーションタイル

タッチすると地図画面を表示します。また、ルート案内中は次の案内地点までの距離や進行方向、交通情報などのナビゲーション情報を表示します。

地図画面


ホーム画面でナビゲーションのタイルをタッチすると表示します。詳しくは「現在地画面の見かた」(8 ページ)をご確認ください。



メニュー画面

表示方法： 地図画面で ☰ をタッチする

メニュー画面では、ナビ機能や地図の設定、自宅登録や EV 設定（EV のみ）などの各種設定を行うことができます。
また、アプリの情報や渋滞情報などの各種情報の確認、および並走道路切り替え操作も行うことができます。



① ナビ機能設定

ナビゲーション機能に関する各種設定ができます。

② 地図設定

地図に表示する内容を設定したり、自車位置の修正ができます。

③ 自宅登録

自宅登録画面を表示します。
「自宅を登録する」（15 ページ）参照

④ 渋滞情報

現在地付近の渋滞・規制情報を表示します。
ルート案内中は、ルート沿いの渋滞・規制情報を表示します。
「渋滞情報を確認する」（23 ページ）参照

⑤ 並走道路切り替え

高速道路と一般道路が並走している道路を走行している場合にタッチすると、自車位置マークが並走道路に移動します。実際の車の位置と自車位置マークがずれた場合にご使用ください。

⑥ アプリ情報 / その他

本アプリケーションや地図のバージョン情報、取扱説明書などの各種情報に関する画面を表示します。
また、初期化を行う際もこちらから操作します。


⑦ EV 設定（EV のみ）

EV に関する各種設定ができます。

地図の見かた

現在地画面の見かた

■ノーマルモード（一般道 / 有料道）



① 目的地検索

目的地検索画面を表示します。
「場所の検索と登録」（15 ページ）参照

② メニュー

メニュー画面を表示します。
「メニュー画面」（7 ページ）参照

③ EV メニュー（EV のみ）

EV メニュー画面を表示します。
「EV メニューを使用する（EV のみ）」（24 ページ）参照

④ 方位アイコン

地図表示のしかたを切り替えます。
「地図の方位表示を変える」（13 ページ）参照

⑤ スケール表示

地図のスケールを変更します。
「地図のスケールを変える」（12 ページ）参照

⑥ 道路交通情報

VICS 情報による規制情報と規制区間を表示します。VICS マークの種類は取扱説明書をご確認ください。

⑦ ディスプレイオーディオメニューバー

下から上へフリックすることで車載ディスプレイオーディオのメニューを表示します。

⑧ 自車マーク

自車位置を示します。

⑨ 充電スタンド満空情報（EV のみ）

周辺の充電スタンドの情報（ など）を地図上に表示します。満車は赤枠、空車は青枠で表示されます。タッチすることで詳細情報を確認し、「ここへ行く」でルート探索ができます。

⑩ 駐車場満空情報

周辺の駐車場の情報（ P ）を地図上に表示します。満車は赤枠、空車は青枠で表示されます。タッチすることで詳細情報を確認し、「ここへ行く」でルート探索ができます。

⑪ 現在地

現在地から地図をスクロールして、自車位置が表示されている画面から変わっている場合は現在地に戻ります。また、地図を登録スケール以外で表示しているときは登録しているスケールに戻します。

MEMO

- 地図画面に表示される情報を設定・変更できます。詳しくは取扱説明書をご確認ください。
- 地図画面に表示された情報は、実際の道路状況と異なる場合があります。運転するときは必ず実際の道路標識などにしたがってください。
- 充電スタンドおよび駐車場満空情報の詳細情報に表示される料金は実際の料金と異なる場合があります。

■ハイウェイモード（有料道）

都市高速、都市間高速、一部の有料道を走行しているときにハイウェイモードに切り替わります。ハイウェイモードでは、進行方向の施設の種類（IC/JCT など）、施設名称、各施設までの残距離と通過予想時刻などが表示されます。



① 到着予想時刻

ルート案内中、現在地から目的地までの距離と到着予想時刻が表示されます。
「ルート案内中の現在地画面」
（10 ページ）参照

② 渋滞マーク

渋滞情報を表示します。

- 橙色：混雑
- 赤色：渋滞

③ 施設名称表示

施設の名称が表示されます。
サービスエリアやパーキングエリアでは店舗情報、レストラン、フードコートなどのアイコンが表示されます。
詳しくは取扱説明書の「サービスエリアやパーキングエリアで表示されるアイコンについて」をご確認ください。

④ 各施設までの残距離と通過予想時刻

各施設までの残りの距離と通過予想時刻を表示します。タッチして通過までにかかる残り時間に切り替えることもできます。

⑤ SA/PA 送り

サービスエリアやパーキングエリアを順次表示します。タッチし施設がスクロールされると  が表示され、施設を戻すこともできます。

⑥ バッテリー残量予測表示（EV のみ）

各施設到着時点でのバッテリー残量の予測を表示します。経由地に充電スタンドを設定している場合でも、表示されているバッテリー残量は経由地での充電量を考慮していない値となります。

⑦ ルート消去

案内中のルートを消去して案内を終了します。

⑧ ルートメニュー

経由地の編集や、経由地のスキップなどルートに関する操作ができます。ルート探索の条件を一時的に変更してルート再探索をすることもできます。

MEMO

- 渋滞予測と渋滞情報を考慮した時刻で表示されます。
- VICS 情報を取得している場合は、故障車や車線規制などの VICS 情報がマークで表示されます。
- 充電スタンドおよび駐車場満空情報の詳細情報に表示される料金は実際の料金と異なる場合があります。
- EV の場合のみで表示されるバッテリー残量予測は、あくまで目安となります。運転のしかた、道路状況（坂道、山道など）、交通状況（渋滞など）によって大きく変化する場合がありますのでご注意ください。また、READY 状態ではない等の状態で車両からバッテリー情報が取得できない場合は、バッテリー残量予測表示が無効（--%、  ）になります。

■ルート案内中の現在地画面

現在地から目的地までのルート探索を行い、ルートを設定すると、ルート案内が始まります。



① 到着予想時刻

タッチ・フリックするたびに、表示内容が切り替わります。

1. 目的地までの距離・到着予想時刻
2. 目的地までの距離・所要時間
3. 直近の経由地までの距離・到着予想時刻
4. 直近の経由地までの距離・所要時間

② 方面看板

次に通過する交差点の方面看板が表示されます。誘導中の進行方向が緑色で表示されます。

③ 交差点名とレーン情報

次に通過する交差点名とレーン情報が表示されます。誘導中のレーンが緑色で表示されます。推奨の誘導レーンは白の矢印で表示されます。

④ ルートインフォメーション

2つ先までの案内地点の距離、進行方向、次の案内地点の名称が表示されます。タッチまたは下へフリックすると、ルートモニター表示となり、ルート上の曲がり角や交差点名などの情報が表示されます。

⑤ ルート消去

案内中のルートを消去して案内を終了します。

⑥ ルートメニュー


経由地の編集や、経由地のスキップなどルートに関する操作ができます。ルート探索の条件を一時的に変更してルート再探索をすることもできます。

MEMO

- 案内中のルートは、一般道は緑色で有料道は青色で道塗り表示されます。また、出発地付近、経由地付近、目的地付近は細街路まで探索され、細街路はピンク色で表示されます。場所により道塗りされない場合もあります。
- 到着予想時刻に表示される時刻は予測時刻のため、実際の到着時刻とは異なる可能性があります。
- ルートインフォメーションには、次の案内地点までの距離と曲がる方向および交差点名が表示されます。また、右側にその次の案内地点までの距離と曲がる方向が表示されます。交差点によっては、交差点名が“案内地”と表示される場合があります。
- 案内地点の交差点の手前約300 m（有料道の場合は手前約1 km）に近づくと、交差点拡大図表示に切り替わります。
- 方面看板および交差点名とレーン情報は、交差点によっては情報が表示されない場合があります。

■ルート案内中の交差点画面

案内地点の交差点の手前約 300 m（有料道の場合は手前約 1 km）に近づくと、交差点案内表示に切り替わります。
走行するレーン、および交差点までの距離をゲージで表示します。



① 残距離ゲージ

案内地点までの距離をゲージで表示します。

地図の操作

地図をスクロールする

1. 画面をドラッグまたはフリックする



地図画面がスクロールされます。

MEMO

- 地図画面をスクロールするなど、現在地以外の地図が表示されているときは、 をタッチすると現在地に戻ります。

地図のスケールを変える

1. 100m をタッチする



2. [＋] ／ [－] をタッチする



地図の表示スケールが変更されます。

MEMO

- 登録しているスケールに戻す場合は、 をタッチします。登録していない場合は初期設定（100m）に戻ります。

■ さまざまなスケール変更のしかた

- **ピンチイン・ピンチアウト**
  画面をピンチアウトすることで拡大表示、ピンチインすることで縮小表示します。
- **ダブルタップ後タッチしたまま上下ドラッグ**
  1 点をダブルタップした後、タッチしたまま上にドラッグすることで縮小表示、下にドラッグすることで拡大表示します。
- **2 点タップ**
  2 点タップすることで 1 ステップ縮小表示します。
- **1 点ダブルタップ**
  1 点をダブルタップすることで 1 ステップ拡大表示します。

MEMO

- ピンチイン・ピンチアウト、およびダブルタップ後に上下ドラッグすることでのスケール変更は、指の操作量に応じた拡大・縮小ができますが、走行中は指の操作量に関わらず地図のスケールの [＋] ／ [－] と同じ段階で拡大・縮小表示が変わります。

地図の方位表示を変える

1. N をタッチする



地図上の方位アイコンをタッチするごとに、地図表示のしかたが 3 通りに切り替わります。



(2D ノースアップ)

北が常に上となるように地図を表示します。走行に合わせて、自車マークが回転します。





(2D ヘディングアップ)

進行方向が常に上となるように地図を表示します。走行に合わせて、地図が回転します。





(3D ヘディングアップ)

上空から見下ろした 3D の地図を進行方向が常に上となるように表示します。走行に合わせて、地図が回転します。



地図の向きを変える

地図画面上を 2 点タッチ後、指を回転させることで、指の動きに合わせて地図の向きを変更します。



MEMO


- 変更した向きを現在地を表示した地図方位に戻したいときは をタッチします。

地図上の詳細情報を表示する

1. 詳細情報を表示したい地点をタッチし続ける



地図画面上の 1 点をタッチし続けると、タッチした地点の住所や施設名、現在地からの距離などの詳細情報を表示します。



① 一覧

周辺または同一マーク内に複数の対象情報や建物内情報がある場合に表示され、タッチするとリストが表示されます。

② 詳細情報

地点の名称や住所、電話番号、営業時間などの情報を表示します。

③ ☆（登録地に登録）

選択した地点を登録地に登録します。

④ ここへ行く

選択した地点を目的地や経由地に設定し、ルート探索を行います。

⑤ 現在地からの直線距離

現在地から選択した地点までの直線距離を表示します。

⑥ 選択した地点

タッチし続けた地点を表示します。

⑦ サイドマップ切り替え

：現在地と選択した地点を同じ画面に表示します。

：選択した地点を中心に表示します。

場所の検索と登録

自宅を登録する

自車位置や、地図をスクロールした位置、場所を検索した位置を自宅として登録できます。
ここでは自車位置で登録する方法を説明します。自宅として登録したい位置（自宅駐車場）に車を停めて設定してください。

1. ☰ をタッチする



メニュー画面が表示されます。

2. [自宅登録] をタッチする



自宅を登録する方法を選択する画面が表示されます。

3. [自車位置で登録] をタッチする



MEMO

- 自宅の位置はいつでも変更できます。
- EV の場合のみ、自宅で充電するかどうかの確認画面が表示されます。[はい]または[いいえ]をタッチします。[はい] を選ぶと自宅が充電スタンドとして登録され、自宅で充電できることを考慮した案内がされるようになります。

4. [確認] をタッチする



自宅が登録されます。
登録された自宅の地点は地図上に で表示されます。

MEMO

- 自宅を充電スタンドとして登録した場合、自宅の地点は地図上に で表示されます。

自宅へ案内する

一度自宅を登録しておくと、どの場所からでも簡単に自宅を目的地とするルートを設定できます。

1. 目的地 をタッチする



目的地検索画面が表示されます。

2. [自宅] をタッチする



現在地から自宅までのルート探索を行い、ルート探索結果確認画面が表示されます。

3. 設定したいルートをタッチする



MEMO

- 異なる探索条件のルートを最大４本までリスト画面で確認し、選択できます。
- ルートごとに所要時間、距離、料金が表示され、ルートの内容を比較できます。

4. [案内開始] をタッチする



現在地から自宅までのルート案内が始まります。

場所を検索する

「つながるナビ」アプリではさまざまな検索方法が用意されています。検索したい場所や施設が見つかると、その場所を中心とした地図画面が表示されます。
本クイックガイドではフリーワードでの検索方法と住所からの検索方法を説明します。

■フリーワードで検索する

かな漢字、アルファベットや数字を使って任意の文字を入力して、それを含む施設などを検索します。また、電話番号や住所、郵便番号、ジャンルなどを入力することでも検索できます。
ここでは、例として「羽田空港」と入力して検索してみます。

1. 目的地 をタッチする



目的地検索画面が表示されます。

2. [名称・電話番号・住所] をタッチする



フリーワード検索画面が表示されます。

MEMO


- をタッチすると、音声でも検索することができます。

3. 検索したいワードを入力する



入力したワードによっては候補リストが表示されます。その場合は候補リストから選んでタッチします。

4. [検索] をタッチする



候補のリストとサイドマップが表示されます。

5. 目的の施設を選んでタッチする



選択した場所が地図の中央に表示されます。

- （並び替え）

50 音順または近い順で候補を並べ替えることができます。[ヨミ順] をタッチすると、50 音順で並べ替えができます。[距離順] をタッチすると、自車位置から近い順で並べ替えができます。初期設定は [推奨順] に設定されています。

■住所で検索する

住所から場所や施設を探す方法を説明します。
例として「東京都渋谷区代々木３丁目２－１」を検索してみます。

1. 目的地 をタッチする



目的地検索画面が表示されます。

2. [住所] をタッチする



住所検索画面が表示されます。

3.「関東」をタッチする



関東地方の都道府県が表示されます。

4. [東京都] をタッチする



候補のリストとサイドマップが表示されます。

5. [さ] →［渋谷区］の順にタッチする



6. [や] →［代々木３丁目］の順にタッチする



7. [2] →［1］の順にタッチする



「東京都渋谷区代々木３丁目２－１」の場所が検索され、住所検索結果リスト画面とサイドマップが表示されます。



■ジャンルから検索する

検索したい施設などのジャンルを選び、場所を絞り込んで探す方法を説明します。

1. 目的地 をタッチする



目的地検索画面が表示されます。

2. 検索したいジャンルをタッチする



ジャンル検索結果リスト画面が表示されます。

3. [ルート沿い] または [現在地中心] をタッチして検索するエリアを指定する



- [ルート沿い]
  ルート沿い付近で候補のリストとサイドマップが表示されます。
- [現在地中心]
  現在地付近で候補のリストとサイドマップが表示されます。
- [地図中心]
  スクロールした地図を中心とした候補のリストとサイドマップが表示されます。
- [目的地周辺]
  目的地付近で候補のリストとサイドマップが表示されます。

4. 目的の施設をタッチする



選択した場所が地図の中央に表示されます。

登録地に登録する

よく行く場所や施設などを登録地に登録しておくと、目的地や経由地を検索するときに登録地から選べます。

「場所を検索する」で検索を行い、検索結果リスト画面を表示してから下記の操作を行ってください。

MEMO

- 最大 50 件まで、登録地として登録できます。
- 登録した登録地は、あとで編集ができます。詳しくは取扱説明書の「登録地を編集する」をご確認ください。

1. 場所を探す

検索結果リスト画面を表示させ、登録したい場所を選びます。「場所を検索する」（17 ページ）参照

2. ☆ をタッチする




登録内容確認画面が表示されます。

3. 「名称」「ヨミ」「マーク」を必要に応じて変更する



- 「名称」「ヨミ」を編集したいときはいずれかの ✎ をタッチして編集画面で編集し、［確定］をタッチします。
- 「マーク」を変更したいときは変更したいマークにタッチします。

4. ［決定］をタッチする



登録地として新規で登録されます。
登録された登録地の地点は地図上に選んだマークで表示されます。

ルート設定と案内開始

ルート設定をして案内開始

さまざまな検索方法で目的の場所や施設が見つかったら、目的地へのルート設定を行い、案内を開始します。

1. 場所を探す

検索結果リスト画面を表示させ、ルート設定したい場所を選びます。「場所を検索する」（17 ページ）参照

2. [ここへ行く] をタッチする



ルート探索が始まります。
ルート探索が終了すると、ルート探索結果確認画面が表示されます。

3. 設定したいルートをタッチする



MEMO

- 異なる探索条件のルートを最大 4 本までリスト画面で確認し、選択できます。
- ルートごとに所要時間、距離、料金が表示され、ルートの内容を比較できます。
- 一部実際と異なる料金が表示されたり、案内されたりすることがあります。このような場合は、実際の料金に従ってください。

4. [案内開始] をタッチする



ルート案内が始まります。

■ 別ルートが見つかった場合

走行中も、本機は VICS 情報を参考によりよいルートを探索しています（ダイナミックルートガイダンス）。VICS 情報が更新され、現在のルートから、距離、時間、料金のいずれかがよりよくなると予想されるルートが見つかると、音声と画面でお知らせします。［元ルート］または［新ルート］にタッチして、ルートを選択します。



■ 充電スタンドを自動で追加する（EV のみ）

現在のバッテリー残量で、設定した経由地 / 目的地に到着できない可能性がある場合にルート探索結果確認画面に「自動追加」が表示されます。



「自動追加」をタッチすると、現在のバッテリー残量を考慮して、目的地までのルート上に、充電スタンドを経由地として自動で追加します。

MEMO

- 現在のバッテリー残量で目的地や経由地に到着できない可能性がある場合、目的地や経由地に到着できないメッセージが表示されます。必要に応じてメッセージから充電用経由地を追加してください。

渋滞情報

渋滞情報を確認する


「つながるナビ」アプリでは、オンデマンド VICS とスマートループの情報を受信して、渋滞などの交通情報を地図に表示させます。ルート案内中は、ルート沿いの渋滞・規制情報を文字と音声で案内します。

1. ☰ をタッチする



メニュー画面が表示されます。

2. [渋滞情報] をタッチする



渋滞箇所までの距離や渋滞の長さ、通過所要時間などの渋滞状況を文字と音声で案内します。



MEMO

- [次>] をタッチすることで、最大 5 箇所先の渋滞場所まで順に案内できます。
- 案内中のルートがない場合は、現在地付近の規制情報を文字と音声で案内します。
- ルート誘導時、渋滞情報を受信すると自動で渋滞の音声案内を行います。

地図上で渋滞情報を見る

VICS 情報を受信すると、自動的に渋滞の道塗りや VICS マークが地図上に表示され、内容が更新されるごとに情報が書き換わります。ルート上に渋滞・規制情報が存在する場合は、音声でも案内します。



■道塗りの種類

受信した情報の種類により、道塗りの表示が 異なります。

渋滞・規制線	オンデマンド VICS	スマートループ	色
順調	━━	━ ━ ━	青色
混雑	━━	━ ━ ━	橙色
渋滞	━━	━ ━ ━	赤色
通行規制	━━	−	黄色
通行止め	━━	−	黒色

MEMO

- 地図上の同じルートにオンデマンド VICS とスマートループの情報がある場合は、オンデマンド VICS を優先して表示します。

■交通情報取得時刻



V： オンデマンド VICS の渋滞などの交通情報を取得した時刻を表示します。

S： スマートループの渋滞などの交通情報を取得した時刻を表示します。

EV メニューを使用する（EV のみ）

航続可能範囲を表示する

現在のバッテリー残量で航続可能な範囲を地図に表示します。車内のエアコンを使用した場合と、使用しない場合、それぞれの航続可能範囲を表示します。

⚠ 注意

- 表示される航続可能範囲はあくまで目安となります。運転のしかた、道路状況（坂道、山道など）、交通状況（渋滞など）によって変化する場合がありますのでご注意ください。
- 寒冷時および酷暑時は、航続可能範囲の誤差が大きくなる場合がありますのでご注意ください。
- READY 状態ではない等、車両からバッテリー情報が取得できない場合は航続可能範囲は計算されません。

1. EV をタッチする



EV メニュー画面が表示されます。

2. [航続可能範囲表示] をタッチする



航続可能範囲表示画面が表示されます。



車内のエアコンが ON と OFF それぞれの状態に応じた航続可能範囲を地図に表示します。

MEMO

- 定期的に航続可能範囲を計算して画面を更新します（バッテリー残量が少なく、周辺に充電スタンドが少ない場合は時間に関係なく更新することもあります）。

充電スタンドを検索する

利用可能な充電スタンドを検索して、充電用経由地として追加することができます。

MEMO

- 充電スタンドの詳細情報や現在の位置などは更新されている場合があります。目的地に設定する際は、営業時間や充電設備などの情報をお客様自身で確認されることをおすすめします。
- 充電施設では使用状況に応じてルール・マナーを守ってご利用ください。

1. EV をタッチする



EV メニュー画面が表示されます。

2. [充電スタンド検索] をタッチする



充電スタンド検索結果リスト画面が表示されます。



MEMO

- 該当する項目がない場合は、検索結果が表示されないことがあります。" 充電器 " と " 充電会員 " の各項目の絞り込みは充電スタンド検索 / 表示設定で選択した項目のみ選択可能です。選択できない場合は絞り込み設定をご確認ください。
「充電スタンド検索結果の絞り込みをする」
（26 ページ）参照

3. [ルート沿い] または [現在地中心] をタッチして検索するエリアを指定する



- [ルート沿い]
  ルート沿い付近で候補のリストとサイドマップが表示されます。
- [現在地中心]
  現在地付近で候補のリストとサイドマップが表示されます。
- [地図中心]
  スクロールした地図を中心とした候補のリストとサイドマップが表示されます。
- [目的地周辺]
  目的地付近で候補のリストとサイドマップが表示されます。

4. 目的の施設をタッチする



選択した場所が地図の中央に表示されます。
案内を開始する場合は [ここへ行く] をタッチしてルート探索を行います。

MEMO

- ルート案内中の場合は「目的地」または「充電スタンド」のいずれかをタッチしてルート探索を行います。「充電スタンド」にタッチすると、現在の目的地を維持したまま、設定した充電スタンドを経由地にしたルート探索を行います。
- 目的地または次の経由地に充電スタンドを設定した場合、バッテリー残量低下等の充電サポート案内が表示されません。詳しくは取扱説明書をご確認ください。

■充電スタンド検索結果の絞り込みをする

1. 充電スタンド検索結果リスト画面を表示する

「充電スタンドを検索する」（25 ページ）参照

2. をタッチする



充電スタンド検索結果絞り込み画面が表示されます。

3. 検索したい充電スタンドを絞り込む



以下の項目をタッチして絞り込むことができます。

- 充電器
  ［急速のみ］／［指定なし］
- 料金
  ［無料のみ］／［指定なし］
- 営業時間
  ［24 時間営業のみ］／［指定なし］
- 満空情報
  ［稼働中］／［空きあり］／［指定なし］
- 充電会員
  ［スズキ］／［エコ Q 電］／［eMP］／［その他］
- 施設
  ご希望の施設を選びます。

4. ［適用］をタッチする



充電スタンド検索結果リスト画面が表示されます。

EV に関する設定を行う（EV のみ）

1. EV をタッチする



EV メニュー画面が表示されます。

2. [EV 設定] をタッチする



EV に関する設定画面が表示されます。

以下の項目を設定できます。

項目	説明
充電スタンド検索 / 表示設定	充電スタンドを検索したり、地図に表示したりする条件を設定します。
充電器	充電器の種別を設定し、設定した施設のみ検索 / 表示します。 ・［**急速のみ**］：急速充電器が設置されている充電スタンドのみ。 ・［**指定なし**］：普通充電器のみ設置している施設を含むすべての充電スタンド。
充電会員	会員情報を設定し、会員情報に対応した施設のみ検索 / 表示します。 ・［**スズキ**］：スズキ充電サービス会員対応施設。 ・［**エコ Q 電**］：エコ Q 電対応施設。 ・［**eMP**］：：e-Mobility Power 提携施設。 ・［**その他**］：上記以外の会員情報に対応した施設。
充電スタンドアイコン表示	充電スタンドの施設アイコンを表示するかを設定します。 ・［**ON**］：施設アイコンを表示します。 ・［**OFF**］：施設アイコンを表示しません。
目的地到着不可案内	現在のバッテリー残量で目的地や経由地に到着できない可能性がある際、充電スタンドの検索を案内するか設定します。 ・［**ON**］：案内します。 ・［**OFF**］：案内しません。
充電スタンドなし案内	現在のバッテリー残量でたどり着ける充電スタンドが少ない場合や、目的地周辺に充電スタンドが少ない場合に、充電スタンドの検索を案内するか設定します。 ・［**ON**］：案内します。 ・［**OFF**］：案内しません。
バッテリー残量低下案内	バッテリー残量が少なくなった場合に充電スタンドの検索を案内するか設定します。案内するタイミングは「バッテリー残量低下案内 通知タイミング」で設定できます。 ・［**ON**］：案内します。 ・［**OFF**］：案内しません。
バッテリー残量低下案内 通知タイミング	バッテリー残量低下案内をどのタイミングで通知するかを設定します。 ・［**早め**］：バッテリー残量にゆとりがあるタイミングで案内します。 ・［**遅め**］：バッテリー残量が少なくなったタイミングで案内します。

2026 年 6 月 第 1 版